



Si consiglia di lubrificare periodicamente le parti evidenziate, ed in particolare le zone tra rivetti e leve, al fine di evitare rumorosità e cigolii nell'apertura e nella chiusura del meccanismo. Si consiglia uno spray lubrificante silconico.